



Anleitung zur Umrüstung von wasserlosen Urinalen auf das KI-Verschluß-System

1.



2.



3.



- Sie benötigen:
- Handschuhe
 - 1 Eimer (10 L) mit Wasser
 - 1 Mülltüte
 - Reinigungsbürste
 - KI-Ventil
 - KI-bioaktiv-Reiniger
 - KI-Ring

1. Verwenden Sie die Handschuhe! Spülen Sie das Urinalbecken und das alte Verschlußsystem mit Wasser aus. Entfernen Sie das alte Verschlußsystem und entsorgen Sie es in der Mülltüte.

2. Reinigen Sie mit der Reinigungsbürste das Urinalbecken. Achten Sie bitte darauf, dass der Abflubereich frei von Verkrustungen ist.

Wichtig: Kontrollieren Sie, ob die Rohrleitung einwandfrei funktioniert! Lassen Sie bei Bedarf eine Rohrreinigung durchführen.

3. Setzen Sie das neue **KI-Ventil** mit dem entsprechenden **KI-Adapter** ein. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Sitz. Nun das Urinalbecken und das **KI-Ventil** mit dem verdünnten **KI-bioaktiv-Reiniger** einsprühen. **KI-Ring** aufsetzen. **FERTIG!**

ACHTUNG, wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dadurch wird das KI-Ventil beschädigt!

Zubehör



Art.-Nr. 80101064

KI-Ventil
Art.-Nr. 80101064



Art.-Nr. 80101066

KI-Serviceschlüssel
Art.-Nr. 80101066
zum hygienischen
Herausschrauben
verbraucher KI-Ventile



Art.-Nr. 80101079

KI-Starter-Set
Art.-Nr. 80101079

3x KI-Ventil, 1x KI-Serviceschlüssel, 3x KI-Reinigungsring,
1x 1 Liter KI-bioaktiv-Reiniger, 1x Sprühflasche leer,
1x Reinigungsanleitung, 1x KI-Ventil-Wechselanleitung

Art.-Nr. 80101063



KI-Ring
Art.-Nr. 80101063
sorgt für angenehmen Duft
und reinigt zusätzlich
das KI-Ventil

Art.-Nr. 80101072



KI-bioaktiv-Reiniger
Art.-Nr. 80101072
10 Liter Kanister

Art.-Nr. 80101078
Set mit 3x 1 Liter + Sprühflasche
wird im Verhältnis 1:20
mit Wasser verdünnt und
reinigt die wasserlosen Urinale
mikrobiologisch